SENSORE DA INCASSO



Sensore di movimento con sensore di luce esterno sul cavo. Il sensore esterno viene utilizzato solo per rilevare (determinare) l'intensità della luce per il corretto funzionamento del sensore.

PVC EUR IVA inclusa

G12753	SENSOR per controsoffitto bianco max. 1200W 360°	13,50

3D model

manual